



SCHAFTMANUFAKTUR  
GERMANY



## ACS Schaftmanufaktur - cut-trim Instruktion 2017

### ACS Driver – Schäfte:

#### Möglichkeit 1: Standard Version

ACS Driver-Schäfte ohne TipCut

#### Möglichkeit 2: Strong Version

ACS Driver-Schäfte mit 1,5 " TipCut

### ACS Fairway – Schäfte:

#### Möglichkeit 1: Standard Version

ACS Fairway-Schäfte **beginnend ab Holz 3** bis Holz 7:

Beginnend **ab Holz 3 mit 1,5 " TipCut** und danach in Step's von 1,0 " TipCut für Holz 5 und 7

#### Möglichkeit 2: Strong Version

Beginnend **ab Holz 3 mit 2,5 " TipCut** und danach in Step's von 1,0 " TipCut für Holz 5 und 7

### ACS Hybrid – Schäfte:

#### Möglichkeit 1: Standard Version

ACS Hybrid-Schäfte **beginnend ab Hybrid 2** bis Hybrid 5/6:

Beginnend **ab Hybrid 2 ohne TipCut** und danach in Step's von 1,0 " TipCut

#### Möglichkeit 2: Soft Version

ACS Hybrid-Schäfte **beginnend ab Hybrid 3** bis Hybrid 5/6:

Beginnend **ab Hybrid 3 ohne TipCut** und danach in Step's von 1,0 " TipCut

### ACS Iron – Schäfte:

#### Möglichkeit 1: Standard Version

ACS Iron-Schäfte **beginnend ab Eisen 3** bis PW:

Beginnend **ab Eisen 3 ohne TipCut** und danach bis PW in Step's von 0,5 " TipCut

#### Möglichkeit 2: Soft Version

ACS Iron-Schäfte **beginnend ab Eisen 5** bis PW:

Beginnend **ab Eisen 5 ohne TipCut** und danach bis PW in Step's von 0,5 " TipCut

### ACS Wedge – Schäfte:

#### Standard Version

ACS Wedge-Schäfte **immer 3,5 " TipCut**

Driver	1	Fairway	3	4	5	6	7			
Standard	0		1,5 "	2,0 "	2,5 "	3,0 "	3,5 "			
Strong	1,5 "		2,5 "	3,0 "	3,5 "	4,0 "	4,5 "			

Hybrid	2	3	4	5	6				
Standard	0	1,0 "	2,0 "	3,0 "	4,0 "				
Strong	0	0	1,0 "	2,0 "	3,0 "				

Iron		3	4	5	6	7	8	9	PW
Standard		0	0,5 "	1,0 "	1,5 "	2,0 "	2,5 "	3,0 "	3,5 "
Soft		0	0	0	0,5 "	1,0 "	1,5 "	2,0 "	2,5 "

Wedges									
Wedge	3,5"								